



Znaki ewakuacji	Ochrona ppoż.	Oznaczenia budowlane	TEMAT	OBIĘT
 kierunek drogi ewakuacyjnej  do wyjścia ewakuacyjnego  wyjście ewakuacyjne  schodami w górę  schodami w dół	 gaśnica  ręczny ostrzegacz pożarowy  koc gaśniczy  hydrant  ostrzegacz dźwiękowy  telefon alarmowy  główny wyłącznik prądu	 drzwi jednoskrzydłowe  drzwi dwuskrzydłowe  winda  klatka schodowa  Szacht instalacyjny	Załącznik nr 15 do Zeszytu nr10 <b>INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO</b> w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5  Stan na dzień <b>grudzień 2022</b>	<b>Budynek Diagnostyczno - Badawczy</b> <b>Wentylatornia</b>  POZIOM <b>Piętro + 12</b>  ADRES Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy 02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5