



Znaki ewakuacji	Ochrona ppoż.	Oznaczenia budowlane	TEMAT	OBIEKT
kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia ewakuacyjnego wyjście ewakuacyjne schodami w górę schodami w dół dla niepełnosprawnych	gaśnica ręczny ostrzegacz pożarowy koc gaśniczy hydrant ostrzegacz dźwiękowy telefon alarmowy główny wyłącznik prądu	drzwi jednoskrzydłowe drzwi dwuskrzydłowe winda klatka schodowa Szacht instalacyjny	Załącznik nr2 do Zeszytu nr 7 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 Stan na dzień grudzień 2022	Budynek Radiologii: Centralna sterylizacja, Poziom -1 ADRES Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy 02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5