



Znaki ewakuacji	Ochrona ppoż.	Oznaczenia budowlane	TEMAT	OBIEKT
kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia ewakuacyjnego wyjście ewakuacyjne schodami w górę schodami w dół	gaśnica ręczny ostrzegacz pożarowy koc gaśniczy hydrant ostrzegacz dźwiękowy telefon alarmowy główny wyłącznik prądu	drzwi jednoskrzydłowe drzwi dwuskrzydłowe winda klatka schodowa Szacht instalacyjny	<b>Załącznik nr 10 do Zeszytu nr10</b> <b>INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA</b> <b>POŻAROWEGO</b> <b>w Narodowym Instytucie Onkologii</b> <b>im. Marii Skłodowskiej-Curie-</b> <b>Państwowym Instytucie Badawczym</b> <b>w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5</b>  Stan na dzień <b>grudzień 2022</b>	<b>Budynek Diagnostyczno - Badawczy</b> Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej  POZIOM <b>Pietro + 7</b>  ADRES Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy 02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5