



Znaki ewakuacji	Ochrona ppoż.	Oznaczenia budowlane	TEMAT	OBIEKT
kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia ewakuacyjnego wyjście ewakuacyjne schodami w górę schodami w dół	gaśnica ręczny ostrzegacz pożarowy koc gaśniczy hydrant ostrzegacz dźwiękowy telefon alarmowy główny wyłącznik prądu	drzwi jednoskrzydłowe drzwi dwuskrzydłowe winda klatka schodowa Szacht instalacyjny	<b>Załącznik nr8 do Zeszytu nr10</b> <b>INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA</b> <b>POŻAROWEGO</b> w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5	<b>Budynek Diagnostyczno - Badawczy</b> <b>Sekcja Gospodarki Aparaturowej</b> <b>Wentylatornia</b>
			Stan na dzień <b>grudzień 2022</b>	POZIOM <b>Piętro +5</b>
				ADRES Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy 02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5