



Znaki ewakuacji	Ochrona ppoż.	Oznaczenia budowlane	<p>TEMAT</p> <p><b>Załącznik nr 3 do Zeszytu nr 13 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO</b></p> <p><b>w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5</b></p>	<p>OBIEKT</p> <p><b>Parking wielopoziomowy</b></p>
 kierunek drogi ewakuacyjnej  do wyjścia ewakuacyjnego  wyjście ewakuacyjne  schodami w górę  schodami w dół	 gaśnica  ręczny ostrzegacz pożarowy  koc gaśniczy  hydrant  ostrzegacz dźwiękowy  telefon alarmowy  główny wyłącznik prądu	 drzwi jednoskrzydłowe  drzwi dwuskrzydłowe  winda  klatka schodowa  Szacht instalacyjny	<p>Stan na dzień <b>listopad 2023</b></p>	<p>POZIOM</p> <p><b>Poziom 1</b></p> <p>ADRES</p> <p>Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowy Instytut Badawczy 02-781 Warszawa ul. W.K. Roentgena 5</p>